

HIPSEAT ONLY / HIPSEAT SEUL / ХІПСІТ БЕЗ СПИНКИ

- EN

WHEN TO USE?

- When going out for a short distance
 - For active babies
 - In hot weather
 - When you can hold the baby with one hand all the time
- FR

QUAND L'UTILISER?

- Pour de courtes distances
 - Pour les bébés actifs
 - Par temps chaud
 - Lorsque vous pouvez tenir le bébé d'une main à tout moment
- UA

КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ?

- Для коротких прогулянок
 - З активною дитиною
 - У спекотну погоду
 - Коли можете однією рукою постійно притримувати дитину



HIPSEAT WITH BACK ATTACHED / HIPSEAT AVEC DOSSIER / ХІПСІТ ЗІ СПИНКОЮ

- EN

WHEN TO USE?

- For long walks
 - For sleeping babies
 - When you need both hands free
- FR

QUAND L'UTILISER?

- Pour de longues promenades
 - Si le bébé dort
 - Lorsque vous avez besoin d'avoir les mains libres
- UA

В ЯКОМУ ВИПАДКУ ВИКОРИСТОВУВАТИ?

- Для тривалих прогулянок
 - Якщо дитина спить
 - Коли вам потрібні вільні руки



USEFUL TIPS / CONSEILS UTILES / КОРИСНІ ПОРАДИ



THANK YOU FOR CHOOSING LOVE & CARRY®!

We will be happy to answer your questions
and get your feedback on our products.

MERCI D'AVOIR CHOISI LOVE & CARRY® !

Nous serons ravis de répondre à vos questions
et de recevoir vos commentaires sur nos produits.

ДЯКУЄМО, ЩО ВИ ОБРАЛИ LOVE & CARRY®!

Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання, а також
будемо щиро вдячні за відгук про нашу продукцію.



love&carry

Love & Carry Ltd.
Vatslava Havela Blvd, 4
Kyiv, 03124, Ukraine

info@loveandcarry.com
loveandcarry.com

@loveandcarry.official



© 2026 Love & Carry® is a registered trademark. All rights reserved. Made in China.
Love & Carry® Hipseat complies with European Standard EN 13209-2:2015

EN IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

! WARNING

- Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child.
- Take care when bending or leaning forward or sideways. Never bend at waist; bend at knees.
- This carrier is not suitable for use during sporting activities.
- Hold your baby close at all times when using Love & Carry® Hipseat without back attached.

- Love & Carry® Hipseat baby carrier is intended for use by adults only.
- Only use this carrier for children between 7 to 20 kg.
- Use only once the child sits up independently.
- Keep baby's face visible and free from obstruction at all times. Ensure the child's chin is not resting on its chest as its breathing may be restricted.
- When using the baby carrier, constantly monitor your child.
- For low birthweight babies and children with medical conditions, seek advice from

- a health professional before using the product.
- The Hipseat must not be used as a back carrier for children younger than 10 months.
- Never wear the carrier while driving or being a passenger in a motor vehicle.
- Keep a safe distance from anything hot, sharp or otherwise hazardous.
- Never use a damaged Hipseat. Regularly check the baby carrier for any signs of wear and tear.
- Never lie down or sleep with your child in the baby carrier.

CARE INSTRUCTIONS

Remove the hard inner seat component before washing. Hand or machine wash separately on a gentle cycle. Do not bleach. Line dry only.

FR IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

! AVERTISSEMENT

- L'équilibre de la personne peut être affecté par tout mouvement qu'elle et l'enfant peuvent faire.
- Faites attention lorsque vous vous penchez en avant ou sur le côté. Ne vous pliez jamais au niveau de la taille ; pliez les genoux.
- Ce porte-enfant n'est pas adapté à une utilisation lors d'activités sportives.
- Maintenez votre enfant avec une main en tout temps lorsque vous utilisez le Love & Carry® Hipseat sans le dossier attaché.

- Le porte-bébé Love & Carry® Hipseat est destiné exclusivement à une utilisation par des adultes.
- Utilisez ce porte-bébé uniquement pour des enfants pesant entre 7 et 20 kg.
- Convient uniquement aux enfants qui se tiennent déjà assis seuls et soutiennent leur tête.
- Le visage de l'enfant doit être visible et libre de tout obstacle à tout moment. Assurez-vous que le menton de l'enfant ne repose pas sur sa poitrine, car sa respiration pourrait être entravée.
- Surveillez constamment votre enfant lorsque vous utilisez le porte-bébé.
- Pour les bébés de faible poids à la naissance et les enfants ayant des problèmes de santé, demandez conseil à

- un professionnel de la santé avant d'utiliser le produit.
- En position dorsale (« sur le dos »), le Hipseat peut être utilisé à partir de 10 mois.
- Ne portez jamais le porte-bébé en conduisant ou en étant passager dans un véhicule motorisé.
- Gardez une distance de sécurité par rapport à tout objet chaud, tranchant ou dangereux.
- N'utilisez jamais un Hipseat endommagé. Vérifiez régulièrement le porte-bébé pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne vous allongez jamais et ne dormez jamais avec votre enfant dans le porte-bébé.
- Avant de fermer les boucles, assurez-vous qu'il n'y a aucun risque de pincer les doigts ou la peau du bébé.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Retirer la partie intérieure rigide du siège avant le lavage. Lavage à la main ou en machine séparément, cycle délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Séchage sur fil uniquement.

UA ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

! УВАГА

- Ваша рівновага може бути порушена вашими рухами та рухами вашої дитини.
- Будьте обережні, нахилиючись уперед або вбік. Ніколи не нахилийтеся в талії — згинайте ноги в колінах.
- Ця переноска не підходить для використання під час занять спортом.
- Постійно притримуйте дитину рукою під час використання Love & Carry® Hipseat без пристебнутої спинки.

- Дитяча переноска Love & Carry® Hipseat призначена для використання тільки дорослими.
- Використовуйте хіпсіт лише для дітей вагою від 7 до 20 кг.
- Підходить лише для дітей, які вже впевнено сидять самостійно.
- Обличчя дитини має бути відкритим і вільним від перешкод постійно. Переконайтеся, що підборіддя дитини не притиснуто до її грудей, оскільки це може обмежити дихання.
- Під час використання хіпсіта постійно стежте за дитиною.
- Перед використанням переноски для дітей, що мали низьку вагу при

- народженні або мають захворювання, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
- У положенні «за спиною» в хіпсіті можна носити дітей віком від 10 місяців.
- Ніколи не надягайте переноску під час керування автомобілем або під час поїздки в автомобілі як пасажир.
- Тримайтеся на безпечній відстані від гарячих, гострих або інших небезпечних предметів.
- Ніколи не використовуйте пошкоджений хіпсіт. Регулярно перевіряйте переноску на наявність ознак зносу або розривів.
- Ніколи не лягайте і не спіть разом з дитиною в переносці.

ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ

Перед пранням вийміть жорстку внутрішню частину сидіння. Прати вручну або в пральній машині окремо в делікатному режимі. Не відбілювати. Сушити в розправленому стані.


HIPSEAT
baby carrier
6 in 1

porte-bebe
HIPSEAT 6 en 1

дитяча переноска
ХІПСІТ 6 в 1

love&
carry

Video Instructions



7-20 kg / 6m+

EN FR UA

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'UTILISATION ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ